



Beton, Ziegel,
Stahlbeton,
Waschbeton,
Naturstein

Beton, Ziegel,
Stahlbeton,
Naturstein,
Kacheln,
Keramik

Beton,
Bordsteine,
Waschbeton

Fliesen, Kacheln,
Natursteinplatten



Weitere Informationen finden Sie hinter der Trennscheibe

- Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht akute Verletzungsgefahr für den Bediener und umstehende Personen.
 - Diese Werkzeuge sind nicht zum Seitenschleifen geeignet.
 - Verwenden Sie das Werkzeug nicht und schneiden Sie niemals Kurven.
 - Maschinenhersteller.
 - Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des immer Ihre persönliche Schutzausrüstung.
 - Tragen Sie beim Umgang mit Trennscheiben schine passen.
 - Bohrung und Durchmesser zur Ma-
 - Verwenden Sie nur Scheiben, deren Trennscheibe nicht übersteigen.
 - Die Drehzahl der Maschine darf die maximal zugelassene Drehzahl der der Maschine)
 - Unucht aufweisen. (Starke Vibrationen
 - Verwenden Sie keine Scheiben, die eine beschädigt worden sein könnten.
 - aufweisen oder durch Gewaltwirkung gerissen sind, sonstige Abnormalitäten scheiben, die verbogen, beschädigt,
 - Verwenden Sie niemals Trenn- auf Beschädigung.
 - Kontrollieren Sie vor je- dem Einsatz die Trennscheibe
- 1. Sicherheitshinweise:**
- Achtung, wichtige Hinweise!**
Bitte vor Einsatz des Werkzeuges lesen.
- 2. Bedienungshinweise:**
- Die Trennscheibe in der durch den Richtungspfeil vorgegebenen Dreh- richtung montieren.
 - Das Werkzeug nicht hart aufsetzen. Die Maschine nur führen, nicht in das Material drücken. Das Gewicht der Maschine ist ausreichend.
 - Große Schnitttiefen in mehreren Arbeitsgängen trennen.
 - Die Diamanttrennscheibe ist selbstschärfend. Sollte sie durch ungünstige Einsatzbe- dingungen stumpf werden, einige Schnitte in abrasivem Material (z. B. Kalksandstein) durchführen um das Werkzeug wieder einsatzfähig zu machen.
- 3. Gewährleistungen:**
- Für Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, können keine Gewährleistungsan- sprüche geltend gemacht werden.
 - Reklamationen können nur bis zu einem maximalen Segmentverschleiß von 3 mm angenommen und bearbei- tet werden.



Ø 125 mm

Bei technischen Änderungen, die durch den Anwender herbeigeführt werden, übernimmt Conmetall Meister GmbH keine Haftung.